




# ばなな光 NET Lite 接続設定



# ●ばなな光 NET Lite



## ■ Buffalo社製ルーター

- ・ゲートアドレスをお申込み受付時に指定されたものを入力してください。
- ・DNSサーバーアドレスを8.8.8.8もしくは、任意のものを入力してください。

The screenshot shows the Buffalo router's web interface. On the left is a navigation menu with options like Internet, PPPoE, DDNS, and LAN. The main area is titled 'Internet' and contains several sections. The 'IPアドレス取得方法' section has a list of radio buttons, with 'その他のDS-Liteを使用する' selected and highlighted by a red box. Below it are input fields for 'ゲートアドレス', 'IPアドレス', and 'サブネットマスク'. The '拡張設定' section at the bottom has a table with fields for 'プライマリー' (8.8.8.8), 'セカンダリー', 'インターネット側MACアドレス' (with a radio button for 'デフォルトのMACアドレスを使用'), and 'インターネット側MTU値' (1500). A '設定' button is at the bottom right.

## ■ TP-Link社製ルーター

- ・AFTR名を手動にし、お申込み受付時に指定されたものを入力してください。

The screenshot shows the TP-Link router's web interface. The top navigation bar includes 'インターネット', 'ワイヤレス', and '詳細設定'. The main area is titled 'インターネット' and contains a dropdown for 'インターネット接続タイプ' set to 'DS-Lite'. Below it is a note about DS-Lite connectivity. The 'AFTR名' dropdown is set to '手動', and the corresponding input field is highlighted with a red box. A red dot and the text 'この項目は必須です。' are visible below the input field.



あたりまえの安さを多くの人に

*Natsumegu Networks*

